

BRANSGEMENSAMT ARTIKELNUMMERREGISTER

LASTBILAR OCH TJÄNSTER



Sveriges Åkeriföretag ansvarar för att tillhandahålla artikelnummerregister via hemsidan www.akeri.se för de aktörer som vill använda den. Det är dock alltid respektive medlem som avgör i vilken omfattning. Sveriges Åkeriföretags uppfattning är att om byggbranschen standardiserar upphandlingar och inköp i elektroniska system enligt denna artikelstruktur så ligger det i respektive medlemsbolags intresse att ta fram lösningar som möjliggör detta.

Artikelnummerregister finns tillgänglig i pdf-format, men kan lämnas i excel vid förfrågan. Förvaltning av register kommer ske via Sveriges Åkeriföretags nätverk för bygg- och anläggningstransporter, och ändringar kommuniceras via Sveriges Åkeriföretags hemsida.

Det finns möjlighet att komplettera Artikelregister med fler artiklar efter användarnas önskemål.

En förutsättning för att en Artikel skall införas är att denna är konkurrensneutral och med det inte bidrar till att begränsa möjligheterna för andra aktörer i branschen.

Sveriges Åkeriföretag kommer inte heller att skapa möjlighet till, eller verka för, att prissätta Artiklar i detta register.

Prissättning av Artiklar sker utom vår kontroll av respektive användare av registret.

Sveriges Åkeriföretag tar inte ansvar för tillämpning och tolkning av denna artikelnummerserie,

Detta Artikelregister, i senast uppdaterade version, kommer att finnas tillgängligt att ladda ner på Sveriges Åkeriföretags hemsida:

www.akeri.se/sv/bygg-och-anlaggningstransporter

Register kommer även att vara tillgängligt via en länk på BEAst hemsida, www.beast.se

Önskemål om kompletteringar, eller övriga frågor gällande detta register, skickar ni, via e-post till:

Peter Svensson, e-post: peter.svensson@akeri.se

010-510 54 08, 070-2142349

Beskrivning av register,

POSITIONER	=	BESKRIVNING
1	=	ANGER VILKEN BILTYP SOM SKALL ANVÄNDAS

2	=	ANGER ANTAL AXLAR PÅ VALD BILTYP
3 – 4	=	ANGER VILKEN TYP AV PÅBYGGNAD SOM SKALL ANVÄNDAS FÖR VALD LASTBILSTYP SAMT TILLBEHÖR/TJÄNST
5	=	ANGER VILKEN TYP AV SLÄP SOM SKALL ANVÄNDAS
6	=	ANGER ANTAL AXLAR PÅ VALD TYP AV SLÄP
7 – 8 – 9 – 10	=	BESKRIVER VAD LASTBIL/LASTBIL + SLÄP SKALL GÖRA/VAD DET ÄR MAN ÖNSKAR SKA PRISSÄTTA TILL KUND

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDNUMMER:	INNEHÅLL:
1	BESKRIVNING AV ARTIKELREGISTER
2	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3	LOGG FÖRÄNDRINGAR VS FÖREGÅENDE VERSION
4	ARTIKELREGISTER POSITION 1, BILTYP
5	ARTIKELREGISTER POSITION 2, ANTAL AXLAR PÅ VALD BILTYP
6 - 7	ARTIKELREGISTER POSITION 3-4, TYP AV PÅBYGGNAD FÖR VALD BILTYP OCH FÖRSTA NUMMER FÖR TJÄNST SAMT TILLBEHÖR
8	ARTIKELREGISTER POSITION 5, TYP AV SLÄP
9	ARTIKELREGISTER POSITION 6, ANTAL AXLAR VALD SLÄPTYP
10 - 52	ARTIKELREGISTER POSITION 7 – 10, TILLBEHÖR, TJÄNST



Rekommendationsguide vid användning av artikelnummerserien för BEAst Supply NeC

Använder man artikelnummerserien till den digitala standarden BEAst Supply NeC så är vår rekommendation att man bygger ihop artikelnummer och tillämpning enligt nedan.

Artikelnummerserien tillämpas med att man bygger sitt artikelnummer med vilket fordon det avser som en artikel.
När det gäller tillbehör och tjänst tillämpas det som en artikel.

Ett exempel är 4 axlad kranbil 80 tonmeter med fast flak och 3 axlat släp samt jibb och skopa.

Då blir artikelnummer för 4 axlad kranbil 80 tonmeter med fast flak och 3 axlat släp: **3418130211**

Då blir artikelnummer för jibb: **0099000216**

Då blir artikelnummer för skopa: **009900219**

Ett exempel för tjänst när det är ett fordon kopplat kan vara 4 axlig tippbil som utför sandning med tim debitering
 Då blir artikelnummer för 4 axlig tippbil som utför sandning med tim debitering: **1401000004**

Ett exempel för en tjänst utan kopplat fordon kan vara väntetid
 Då blir artikelnummer för väntetid: **0098000261**

Tjänster byggs enligt principen 009800XXXX, gäller för tjänster som inte har ett kopplat fordon till tjänsten.

LOGG UPPDATERINGAR/FÖRÄNDRINGAR VS FÖREGÅENDE VERSION

<u>UPPDATERING/FÖRÄNDRING</u>	<u>BESKRIVNING</u>
<u>Borttagna</u>	Samtliga entreprenadmaskiner (Maskinentreprenörerna publicerar i maskinklassningslistan)
<u>Borttagna</u>	Samtliga tillbehör som endast tillhör entreprenadmaskiner(Maskinentreprenörerna publicerar i maskinklassningslistan)
<u>Tillagt i position 3-4</u>	
<u>Tillagd nr 40</u>	TMA
<u>Tillagd nr 41</u>	TMA BOGSERAD
<u>Tillagd nr 42</u>	SANDSPRIDARE
<u>Tillagd nr 43</u>	SALTSPRIDARE
<u>Tillagd nr 44</u>	FRONTPLOG
<u>Tillagd nr 45</u>	FRONTPLOG, SIDOPLOG
<u>Tillagd nr 46</u>	FRONTPLOG,SIDOPLOG,SALTSPRIDARE
<u>Tillagd nr 50</u>	AUTOMATISK SIDTIPP
<u>Tillagt i position 7-10</u>	
<u>Tillagd nr 0336</u>	RETURTRANSPORT
<u>Tillagd nr 0337</u>	TMA SKYLTT S1 MYCKET LITEN

<u>Tillagd nr 0338</u>	TMA SKYLTLITEN 0,60
<u>Tillagd nr 0339</u>	TMA SKYLTLITEN NORMAL 0,80
<u>Tillagd nr 0340</u>	TMA SKYLTLITEN STOR 1,20
<u>Tillagd nr 0341</u>	TMA SKYLTLITEN MYCKET STOR 1,60
<u>Tillagd nr 0342</u>	TMA SKYLTS2 MYCKET LITEN
<u>Tillagd nr 0343</u>	TMA SKYLTS2 LITEN 0,75
<u>Tillagd nr 0344</u>	TMA SKYLTS2 NORMAL 1,00
<u>Tillagd nr 0345</u>	TMA SKYLTS2 STOR 1,50
<u>Tillagd nr 0346</u>	TMA SKYLTS2 MYCKET STOR 2,00
<u>Tillagd nr 3350</u>	LASTVÄXLARCONTAINER 10 M3 MED VIKKAPPELL
<u>Tillagd nr 3351</u>	LASTVÄXLARCONTAINER 15 M3 MED VIKKAPPELL
<u>Tillagd nr 3352</u>	LASTVÄXLARCONTAINER 20 M3 MED VIKKAPPELL
<u>Tillagd nr 3353</u>	LASTVÄXLARCONTAINER 22 M3 MED VIKKAPPELL
<u>Tillagd nr 3354</u>	LASTVÄXLARCONTAINER 30 M3 MED VIKKAPPELL
<u>Tillagd nr 3355</u>	LASTVÄXLARCONTAINER 10 M3 MED NÄTTAK
<u>Tillagd nr 3356</u>	LASTVÄXLARCONTAINER 15 M3 MED NÄTTAK
<u>Tillagd nr 3357</u>	LASTVÄXLARCONTAINER 20 M3 MED NÄTTAK
<u>Tillagd nr 3358</u>	LASTVÄXLARCONTAINER 22 M3 MED NÄTTAK
<u>Tillagd nr 3359</u>	LASTVÄXLARCONTAINER 30 M3 MED NÄTTAK
<u>Tillagd nr 3360</u>	LIFTDUMPERCONTAINER 5 M3 MED NÄTTAK
<u>Tillagd nr 3361</u>	LIFTDUMPERCONTAINER 10 M3 MED NÄTTAK
<u>Tillagd nr 3362</u>	LIFTDUMPERCONTAINER 15 M3 MED NÄTTAK

ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING
POSTITION I REGISTER

1 FORDONSTYP

1XXXXXXXX

1	=	LASTBIL
2	=	LASTVÄXLARE
3	=	KRANBIL
4	=	TRAILERDRAGARE
5	=	LASTVÄXLARE MED KRAN
6	=	ADR CHASSI
7	=	
8	=	
0	=	ANVÄNDS INTE/INGET VÄRDE SKALL ANGES

ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING
POSTITION I REGISTER

2 ANTAL AXLAR PÅ VALD BILTYP

X2XXXXXXXX

1	=	1 AXEL
2	=	2 AXLAR
3	=	3 AXLAR
4	=	4 AXLAR
5	=	5 AXLAR
6	=	6 AXLAR
7	=	7 AXLAR
8	=	8 AXLAR
0	=	INGET VÄRDE SKALL ANGES

ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING
POSTITION I REGISTER

3, 4, TYP AV PÅBYGGNAD

XX3,4XXXXXX

00	=	INGET FLAK SKALL ANGES
01	=	TIPPFLAK/SCHAKTFLAK
02	=	TIPPFLAK FÄLLBAR LÄM BAK

03	=	TIPPFLAK FÄLLBARA LÄMMAR 3 SIDOR
04	=	MASKINFLAK
05	=	BERGFLAK (FÖR SPRÄNGSTEN)
06	=	HÖGTIPPANDE BALJA
07	=	RUNDBOTTNAT FLAK ISOLERAT
08	=	RUNDBOTTNAT FLAK OISOLERAT
09	=	RUNDBOTTNAT FLAK ISOLERAT ÖVERTÄCKT
10	=	RUNDBOTTNAT FLAK OISOLERAT ÖVERTÄCKT
11	=	RISBALJA
12	=	FASTFLAK
13	=	LIFTDUMPERFLAK
14	=	FLISFLAK
15	=	TIMMERFLAK
16	=	BETONGROTOR
17	=	MASKINTRAILER
18	=	FAST FLAK KRANBIL
19	=	TIPPFLAK KRANBIL
20	=	ÖVRIGT FLAK KRANBIL
21	=	SLAMSUG
22	=	SLAMSUG & SPOL
23	=	ADR TANK FLYTANDE
24	=	ADR TANK GAS
25	=	ADR TANK ÖVRIGT
26	=	SKÅP
27	=	SKÅP MED BAKGAVELLIFT
28	=	SKÅP ISOLERAT KYLA/VÄRME
29	=	SKÅP ISOLERAT KYLA/VÄRME MED BAKGAVELLIFT
30	=	KASSETTUTRUSTNING
31	=	KASSETTUTRUSTNING MED TIPP
32	=	CHASSIBYGGD SOPMASKIN
33	=	BULK
34	=	SKÅP ISOLERAT FRY

35	=	KOMPRIMATOR
36	=	KOMPRIMATOR SIDLASTNING
37	=	KOMPRIMATOR BAKLASTNING
38	=	KOMPRIMATOR FRONTLASTNING
39	=	BETONGPUMP
40	=	TMA
41	=	TMA BOGSERAD
42	=	SANDSPRIDARE
43	=	SALTSPRIDARE
44	=	FRONTPLOG
45	=	FRONTPLOG, SIDOPLOG
46	=	FRONTPLOG,SIDOPLOG,SALTSPRIDARE
50	=	AUTOMATISK SIDTIPP
	=	
	=	
	=	
	=	
98	=	ÖVRIGT/TJÄNST
99	=	ÖVRIGT/TILLBEHÖR
00	=	INGET VÄRDE SKALL ANGES

POSTITION I REGISTER

5 TYP AV SLÄP

XXXX**5**XXXXX

0	=	INGET SLÄP SKALL ANGES
1	=	SLÄP
2	=	KÄRRA
3	=	TRAILER
4	=	LASTVÄXLARSLÄP
5	=	SLÄP TILL KRANBIL FAST FLAK
6	=	SLÄP TILL KRANBIL ÖVRIGT FLAK
7	=	PERSONBILSSLÄP
8	=	MASKINSLÄP
9	=	ÖVRIGT/ANNAT SLÄP

ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING
POSTITION I REGISTER

6 ANTAL AXLAR VALD SLÄPTYP

XXXXX6XXXX

1	=	1 AXEL
2	=	2 AXLAR
3	=	3 AXLAR
4	=	4 AXLAR
5	=	5 AXLAR
6	=	6 AXLAR
7	=	7 AXLAR
8	=	8 AXLAR
9	=	ÖVRIGT ANTAL AXLAR
0	=	INGET VÄRDE SKALL ANGES

ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING
POSTITION I REGISTER

7 – 10 TILLBEHÖR, TJÄNST

XXXXXX7,8,9,10

0001	SALTNING LASTBIL TIMERSÄTTNING
0002	SALTNING LASTBIL KILOMETERERSÄTTNING
0003	SALTNING LASTBIL FAST ERSÄTTNING
0004	SANDNING LASTBIL TIMERSÄTTNING
0005	SANDNING LASTBIL KILOMETERERSÄTTNING
0006	SANDNING LASTBIL FAST ERSÄTTNING
0007	PLOGNING LASTBIL TIMERSÄTTNING
0008	PLOGNING LASTBIL KILOMETERERSÄTTNING
0009	PLOGNING LASTBIL FAST ERSÄTTNING
0010	SALTNING & PLOGNING LASTBIL TIM ERSÄTTNING
0011	SALTNING & PLOGNING LASTBIL KILOMETERERSÄTTNING
0012	SALTNING & PLOGNING LASTBIL FAST ERSÄTTNING
0013	SANDNING & PLOGNING LASTBIL TIMERSÄTTNING
0014	SANDNING & PLOGNING LASTBIL KILOMETERERSÄTTNING
0015	SANDNING & PLOGNING LASTBIL FAST ERSÄTTNING
0016	SANDNING & SALTNING
0017	SALTNING MASKIN TIMERSÄTTNING
0018	SALTNING MASKIN KILOMETERERSÄTTNING
0019	SALTNING MASKIN FAST ERSÄTTNING
0020	SANDNING MASKIN TIMERSÄTTNING
0021	SANDNING MASKIN KILOMETERERSÄTTNING
0022	SANDNING MASKIN FAST ERSÄTTNING
0023	PLOGNING MASKIN TIMERSÄTTNING
0024	PLOGNING MASKIN KILOMETERERSÄTTNING
0025	PLOGNING MASKIN FAST ERSÄTTNING

0026	SALTNING & PLOGNING MASKIN TIM ERSÄTTNING
0027	SALTNING & PLOGNING MASKIN KILOMETERERSÄTTNING
0028	SALTNING & PLOGNING MASKIN FAST ERSÄTTNING
0029	SANDNING & PLOGNING MASKIN TIMERSÄTTNING
0030	SANDNING & PLOGNING MASKIN KILOMETERERSÄTTNING
0031	SANDNING & PLOGNING MASKIN FAST ERSÄTTNING
0032	PLOGNING HYVEL TIMERSÄTTNING
0033	PLOGNING HYVEL KILOMETERERSÄTTNING
0034	PLOGNING HYVEL FAST ERSÄTTNING
0035	ISRIVNING LASTBIL TIMERSÄTTNING
0036	ISRIVNING MASKIN TIMERSÄTTNING
0037	ISRIVNING HYVEL TIMERSÄTTNING
0038	SNÖRÖJNING ÖVRIGA MASKINER
0039	(VINTER) SANDNING, FRONTFÄSTE, SIDOFÄSTE, S-BOM
0040	(VINTER) SANDNING, FRONTFÄSTE, SIDOFÄSTE, S-BOM, SALTHYDRAULIK
0041	DIAGONALPLOG, FASTA SKÄR < 3 METER
0042	DIAGONALPLOG, FASTA SKÄR > 3 METER
0043	DIAGONALPLOG, FJÄDRANDE SKÄR < 3 METER
0044	DIAGONALPLOG, FJÄDRANDE SKÄR > 3 METER
0045	KLAFFPLOG < 3 METER
0046	KLAFFPLOG > 3 METER
0047	SPETSPLOG < 3 METER
0048	SPETSPLOG > 3 METER
0049	VIKPLOG < CA 2 METER
0050	VIKPLOG 2,1 - 3,0 METER
0051	VIKPLOG 3,1 - 4,0 METER
0052	VIKPLOG 4,0 METER OCH STÖRRE
0053	MODDPLOG < 3 METER
0054	MODDPLOG > 3 METER

0055	SIDOPLOG < 3 METER
0056	SIDOPLOG > 3 METER
0057	SIDOPLOG HYVEL
0058	KOPPLINGSERSÄTTNING LASTBIL FÖR SANDNING
0059	KOPPLINGSERSÄTTNING LASTBIL FÖR SALTNING
0060	KOPPLINGSERSÄTTNING LASTBIL FRONTPLOG
0061	KOPPLINGSERSÄTTNING LASTBIL VINGE
0062	KOPPLINGSERSÄTTNING MASKIN FÖR SANDNING
0063	KOPPLINGSERSÄTTNING MASKIN FÖR SALTNING
0064	KOPPLINGSERSÄTTNING MASKIN FRONTPLOG
0065	KOPPLINGSERSÄTTNING MASKIN VINGE
0066	UTRUSTNINGERSÄTTNING MASKIN
0067	UTRUSTNINGERSÄTTNING FÖR SANDNING
0068	UTRUSTNINGERSÄTTNING FÖR SANDNING, FRONTFÄSTE
0069	UTRUSTNINGERSÄTTNING FÖR SANDNING, FRONTFÄSTE, SIDOFÄSTE, S-BOM
0070	UTRUSTNINGERSÄTTNING FÖR SANDNING FRONTFÄSTE, SIDOFÄSTE, S-BOM, SALTHYDRAULIK
0071	UTRUSTNINGERSÄTTNING VÄGHYVELBLAD HYDRAULISKT SVÄNGBART ARBETSBREDD 1,2-3 METER
0072	UTRUSTNINGERSÄTTNING HYVEL
0073	UTRUSTNINGERSÄTTNING ÖVRIG UTRUSTNING
0074	UTRUSTNINGERSÄTTNING LASTBIL TIMDEBITERING
0075	UTRUSTNINGERSÄTTNING LASTBIL KILOMETER DEBITERING
0076	UTRUSTNINGERSÄTTNING HYVEL TIMDEBITERING
0077	UTRUSTNINGERSÄTTNING HYVEL KILOMETER DEBITERING
0078	UTRUSTNINGERSÄTTNING HYVEL FAST PRIS
0079	UTRUSTNINGERSÄTTNING MASKIN TIMDEBITERING
0080	UTRUSTNINGERSÄTTNING MASKIN KILOMETER DEBITERING
0081	UTRUSTNINGERSÄTTNING MASKIN FAST PRIS
0082	SNÖSLUNGA LASTBIL TIM ERSÄTTNING
0083	SNÖSLUNGA HJULLASTARE TIM ERSÄTTNING

0084	MASKINELL SLÅTTER OCH RÖJNING FAST PRIS
0085	MANUELL SLÅTTER OCH RÖJNING FAST PRIS
0086	LOSSNING
0087	LOSSNING AKUT
0088	LOSSNING OMVÄND MOMS
0089	LOSSNING AKUT OMVÄND MOMS
0100	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <4 TON
0101	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <6 TON
0102	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <8 TON
0103	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <10 TON
0104	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <12 TON
0105	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <14 TON
0106	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <16 TON
0107	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <18 TON
0108	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <20 TON
0109	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <22 TON
0110	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <24 TON
0111	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <26 TON
0112	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <28 TON
0113	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <30 TON
0114	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <32 TON
0115	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <34 TON
0116	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <36 TON
0117	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <38 TON
0118	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <40 TON
0119	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <42 TON
0120	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <44 TON
0121	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <46 TON

0122	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <48 TON
0123	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <50 TON
0124	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <52 TON
0125	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <54 TON
0126	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <56 TON
0127	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <58 TON
0128	TIMDEBITERING LASTKAPACITET <60 TON
0129	TIMDEBITERING EXAKT VIKT
0150	TONDEBITERING
0151	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 4 TON
0152	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 6 TON
0153	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 8 TON
0154	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 10 TON
0155	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 12 TON
0156	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 14 TON
0157	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 16 TON
0158	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 18 TON
0159	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 20 TON
0160	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 22 TON
0161	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 24 TON
0162	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 26 TON
0163	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 28 TON
0164	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 30 TON
0165	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 32 TON
0166	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 34 TON
0167	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 36 TON
0168	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 38 TON

0169	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 40 TON
0170	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 42 TON
0171	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 44 TON
0172	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 46 TON
0173	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 48 TON
0174	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 50 TON
0175	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 52 TON
0176	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 54 TON
0177	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 56 TON
0178	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 58 TON
0179	TONDEBITERING LASTKAPACITET < 60 TON
0180	TONDEBITERING EXAKT VIKT
0200	KRAN EXAKT TONMETER
0201	KRAN TONMETER 0,1 - 6,0
0202	KRAN TONMETER 6,1 - 9,0
0203	KRAN TONMETER 9,1 - 14,0
0204	KRAN TONMETER 14,1 - 16,0
0205	KRAN TONMETER 16,1 - 22,0
0206	KRAN TONMETER 22,1 - 28,0
0207	KRAN TONMETER 28,1 - 35,0
0208	KRAN TONMETER 35,1 - 44,0
0209	KRAN TONMETER 44,1 - 55,0
0210	KRAN TONMETER 55,1 - 70,0
0211	KRAN TONMETER 70,1 - 85,0
0212	KRAN TONMETER 85,1 - 100,0
0213	KRAN TONMETER 100,1 - 110,0
0214	KRAN TONMETER < 110,1
0215	JIBB TILL KRAN TONMETER < 35

0216	JIBB TILL KRAN TONMETER > 35
0217	MANSKAPSKORG
0218	MANSKAPSKORG, MAX KAPACITET
0219	SKOPA
0220	SKOPA, MAX KAPACITET
0221	BODTRANSPORT
0222	BODTRANSPORT DEBITERING TIMME
0223	BODTRANSPORT DEBITERING MINUTER
0224	FLAKVÄXLINGSTILLÄGG
0225	HÖGERTIPPNING
0226	VÄNSTERTIPPNING
0227	BACKNINGSTILLÄGG
0228	ROBSON/TANDEMDRIFT
0229	TIMMERGRIP LASTBIL
0230	TMA, ENTREPRENÖR TILLHANDAHÅLLER UTRUSNING
0231	TMA, BESTÄLLAREN TILLHANDAHÅLLER UTRUSTNING
0232	CONTAINER UTSÄTTNING
0233	CONTAINER TÖMNING
0234	CONTAINER HEMTAGNING
0235	ÅTERMIL
0236	NATTILLÄGG
0237	LASTBIL, UTRYCKNINGERSÄTTNING
0238	VATTENTANK 5 KUBIK
0239	VATTENTANK 10 KUBIK
0240	SLAMSUG
0241	SLAMSUG MED < 9 M3 LASTUTRYMME
0242	SLAMSUG MED < 9 M3 LASTUTRYMME INKL ADR
0243	SLAMSUG MED < 14 M3 LASTUTRYMME
0244	SLAMSUG MED < 14 M3 LASTUTRYMME INKL ADR

0245	SLAMSUG & SPOLMÖJLIGHET, 0,5" SLANG MED < 12 M3 LASTUTRYMME OCH 3 M3 VATTEN
0246	SLAMSUG & SPOLMÖJLIGHET, 0,5" SLANG MED < 12 M3 LASTUTRYMME OCH 3 M3 VATTEN INKL ADR
0247	SLAMSUG & SPOLUTRUSTNING, 6-10 M3 LASTUTRYMME OCH 6-10 M3 VATTEN
0248	SLAMSUG & SPOLUTRUSTNING, 6-10 M3 LASTUTRYMME OCH 6-10 M3 VATTEN INKL ADR
0249	EXTRA SLANGMETER
0250	TIMDEBITERING EXTRA PERSONAL/MEDHJÄLPARE
0251	MANSKAPERSÄTTNING/KOLLEKTIV
0252	MANSKAPERSÄTTNING/TJÄNSTEMAN
0253	JOUR/PASSNINGERSÄTTNING, PER DAG
0254	JOUR/PASSNINGERSÄTTNING, PER VECKA
0255	JOUR/PASSNINGERSÄTTNING, PER MÅNAD
0256	JOUR/PASSNINGERSÄTTNING, PER SÄSONG
0257	ÖVERTID VARDAG MASKIN
0258	ÖVERTID HELG MASKIN
0259	ENKEL OB LASTBIL
0260	KVAL OB LASTBIL
0261	VÄNTETID
0262	JOUR
0263	TERMINALTID
0264	TRAKTAMENTE, ARBETSGIVAREN HÅLLER MED BOENDE
0265	TRAKTAMENTE, ARBETSTAGAREN HÅLLER MED EGET BOENDE
0266	ÖVERTID OMVÄND MOMS
0267	ENKEL OB OMVÄND MOMS
0268	KVAL OB OMVÄND MOMS
0269	TRÄNGSELSKATT
0270	ETABLERINGSKOSTNAD
0271	TIMDEBITERING
0272	KILOMETERDEBITERING

0273	TONKILOMETERDEBITERING
0274	HYRA LASTBIL
0275	HYRA SLÄP
0276	HYRA LASTVÄXLARFLAK
0277	FÖR LEVERANSPLANERING
0278	GLASLYFT "PANCAKE"
0279	ALKOLÅS
0280	FORDONSVÅG LASTBIL
0281	BOMKÖRNING
0282	FÄRJETILLÄGG
0283	PICK UP
0284	BUDBIL
0285	VARNINGSBIL
0286	VÄGTRANSPORTLEDARE
0287	TRANSPORTTILLSTÅND
0288	ADR TILLÄGG
0289	LOSSNINGSTID BETONG
0290	PROVTAGNING BETONG
0291	VINTERTILLÄGG BETONG
0292	AVBESTÄLLNINGSAVGIFT
0293	DIESEL
0294	SÄKERHETSSELE
0295	BROKORG
0296	VINSCH
0297	VAJERSPEL
0298	DAGSHYRA
0299	STÖDKANTLÄGGARE
0300	STOPPAGGREGAT
0301	RASERINGSVINDA

0302	SLIPERSBYTARE
0303	RASERINGSSPEL
0304	UNDERBETT
0305	TIPPTRAILER
0306	BYGELTRAILER
0307	TRANSPORT ASFALTSMASKINER
0308	ASFALTSTRAILER 28-30 TON
0309	ASFALTSTRAILER 31-34 TON
0310	SPRIDER INKL RECO
0311	RECO EXKL SPRIDER
0312	SALTSPRIDARE
0313	SANDSPRIDARE
0314	MASKINFLAK
0315	BERGFLAK
0316	GRIPSÅG
0317	GRIPSÅG, MAX KAPACITET
0318	TILLÄGG FÖR TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL
0319	TILLÄGG FÖR DELAD LASTNING
0320	ROTATOR
0321	ROTATOR, MAX KAPACITET
0322	PALLGAFFELSTÄLL MEKANISKT
0323	PALLGAFFELSTÄLL MEKANISKT, MAX KAPACITET
0324	PALLGAFFELSTÄLL HYDRAULISKT
0325	PALLGAFFELSTÄLL HYDRAULISKT, MAX KAPACITET

0326	KRANARM MEKANISK
0327	KRANARM MEKANISK, MAX KAPACITET
0328	KRANARM HYDRAULISK
0329	KRANARM HYDRAULISK, MAX KAPACITET
0330	PERSONKORG
0331	PERSONKORG, MAX KAPACITET
0332	SOPVALSAR MAX ARBETSBREDD < CA 1,1 METER
0333	SOPVALSAR MAX ARBETSBREDD < CA 1,5 METER
0334	SOPVALSAR MAX ARBETSBREDD < CA 2 METER
0335	SOPVALSAR MAX ARBETSBREDD > 3 METER
0336	RETURTRANSPORT
0337	TMA SKYLTY S1 MYCKET LITEN
0338	TMA SKYLTY S1 LITEN 0,60
0339	TMA SKYLTY S1 NORMAL 0,80
0340	TMA SKYLTY S1 STOR 1,20
0341	TMA SKYLTY S1 MYCKET STOR 1,60
0342	TMA SKYLTY S2 MYCKET LITEN
0343	TMA SKYLTY S2 LITEN 0,75
0344	TMA SKYLTY S2 NORMAL 1,00
0345	TMA SKYLTY S2 STOR 1,50
0346	TMA SKYLTY S2 MYCKET STOR 2,00

	MOBILKRANAR KLASSINDELNING EFTER LYFTKAPACITET I TON
1075	MOBILKRAN HJULBUREN 0-20 TON
1076	MOBILKRAN HJULBUREN 20-30 TON
1077	MOBILKRAN HJULBUREN 30-40 TON
1078	MOBILKRAN HJULBUREN 40-50 TON
1079	MOBILKRAN HJULBUREN 50-60 TON
1080	MOBILKRAN HJULBUREN 60-70 TON
1081	MOBILKRAN HJULBUREN 70-80 TON
1082	MOBILKRAN HJULBUREN 80-90 TON
1083	MOBILKRAN HJULBUREN 90-100 TON
1084	MOBILKRAN HJULBUREN 100-110 TON
1085	MOBILKRAN HJULBUREN 110-120 TON
1086	MOBILKRAN HJULBUREN 120-130 TON
1087	MOBILKRAN HJULBUREN 130-140 TON
1088	MOBILKRAN HJULBUREN 140-150 TON
1089	MOBILKRAN HJULBUREN 150-200 TON
1090	MOBILKRAN HJULBUREN 200-250 TON
1091	MOBILKRAN HJULBUREN 250-300 TON
1092	MOBILKRAN HJULBUREN >300 TON
1093	MOBILKRAN HJULBUREN ÖVRIG
1094	MOBILKRAN BANDBUREN 0-20 TON
1095	MOBILKRAN BANDBUREN 20-30 TON
1096	MOBILKRAN BANDBUREN 30-40 TON
1097	MOBILKRAN BANDBUREN 40-50 TON
1098	MOBILKRAN BANDBUREN 50-60 TON
1099	MOBILKRAN BANDBUREN 60-70 TON
1100	MOBILKRAN BANDBUREN 70-80 TON
1101	MOBILKRAN BANDBUREN 80-90 TON
1102	MOBILKRAN BANDBUREN 90-100 TON

1103	MOBILKRAN BANDBUREN 100-110 TON
1104	MOBILKRAN BANDBUREN 110-120 TON
1105	MOBILKRAN BANDBUREN 120-130 TON
1106	MOBILKRAN BANDBUREN 130-140 TON
1107	MOBILKRAN BANDBUREN 140-150 TON
1108	MOBILKRAN BANDBUREN 150-200 TON
1109	MOBILKRAN BANDBUREN 200-250 TON
1110	MOBILKRAN BANDBUREN 250-300 TON
1111	MOBILKRAN BANDBUREN >300 TON
1112	MOBILKRAN BANDBUREN ÖVRIG
	BETONGPUMPAR
1375	BETONGPUMP MAX RÄCKVIDD FRÅN SVÄNGCENTRUM 16 METER
1376	BETONGPUMP MAX RÄCKVIDD FRÅN SVÄNGCENTRUM 19 METER
1377	BETONGPUMP MAX RÄCKVIDD FRÅN SVÄNGCENTRUM 24 METER
1378	BETONGPUMP MAX RÄCKVIDD FRÅN SVÄNGCENTRUM 27 METER
1379	BETONGPUMP MAX RÄCKVIDD FRÅN SVÄNGCENTRUM 32 METER
1380	BETONGPUMP MAX RÄCKVIDD FRÅN SVÄNGCENTRUM 39 METER
1381	BETONGPUMP MAX RÄCKVIDD FRÅN SVÄNGCENTRUM 46 METER
1382	BETONGPUMP MAX RÄCKVIDD FRÅN SVÄNGCENTRUM 52 METER
1383	BETONGPUMP ÖVRIG
1384	BETONGPUMP CITYPUMP
1385	BETONGPUMP MINI
3100	VAKUUMSUGMASKIN
3101	VAKUUMSUGMASKIN, MAX KAPACITET
3102	HÖGTRYCKSTVÄTT, TVÅDELAD TVÄTTARM FÖR VÄGG/TAKTVÄTT 10 M3 TANK PÅ LASTVÄXLARFLAK
3103	VATTENSATS
3200	SOPMASKIN TRAKTORBOGSERAD MAX ARBETSBREDD < CA 1,1 METER

3201	SOPMASKIN TRAKTORBOGSERAD MAX ARBETSBREDD < CA 1,5 METER
3202	SOPMASKIN TRAKTORBOGSERAD MAX ARBETSBREDD < CA 2,0 METER
3203	SOPMASKIN TRAKTORBOGSERAD MAX ARBETSBREDD < CA 3,0 METER
3204	SOPVALSAR MAX ARBETSBREDD < CA 1,1 METER
3205	SOPVALSAR MAX ARBETSBREDD < CA 1,5 METER
3206	SOPVALSAR MAX ARBETSBREDD < CA 2 METER
3207	SOPVALSAR MAX ARBETSBREDD > 3 METER
3208	SOPVALS ARBETSBREDD < CA 1500 MM
3209	SLÅTTER/RÖJNING
3210	GRÄSRÖJNINGSAGGREGAT, RÄCKVIDD 7 METER KLIPPBREDD < 1,5 METER
3211	GRÄSRÖJNINGSAGGREGAT, RÄCKVIDD 10 METER KLIPPBREDD < 1,5 METER
3212	HÖJDRÖJNINGSUTRUSTNING 3-KLINGAD
3213	HÖJDRÖJNINGSUTRUSTNING 5-KLINGAD
3214	VÄGRÄCKESSLÅTTER
3300	LASTBIL CHASSIBYGGD SOPMASKIN
3301	SOPBEHÅLLARE VOLYM < 6 M3
3302	SOPBEHÅLLARE VOLYM < 7 M3
3303	SOPBEHÅLLARE VOLYM < 8 M3
3304	SOPBEHÅLLARE VOLYM < 9 M3
3305	SOPMASKIN ÅKBAR, SJÄLVGÅENDE
3306	SOPBEHÅLLARENS VOLYM < CA 1 M3
3307	SOPBEHÅLLARENS VOLYM < CA 2,5 M3
3308	SOPBEHÅLLARENS VOLYM > 2,5 M3
3309	SOPMASKIN LASTBILSBOGSERAD MAX ARBETSBREDD < CA 3 M
3310	LASTVÄXLARCONTAINER ÖPPEN 10 M3
3311	LASTVÄXLARCONTAINER ÖPPEN 15 M3
3312	LASTVÄXLARCONTAINER ÖPPEN 20 M3
3313	LASTVÄXLARCONTAINER ÖPPEN 22 M3

3314	LASTVÄXLARCONTAINER ÖPPEN 30 M3
3315	LASTVÄXLARCONTAINER TÄCKT
3316	LASTVÄXLARCONTAINER LÅSBAR
3317	LASTVÄXLARCONTAINER ÖVRIG
3318	LIFTDUMPERCONTAINER ÖPPEN 5 M3
3319	LIFTDUMPERCONTAINER ÖPPEN 10 M3
3320	LIFTDUMPERCONTAINER ÖPPEN 15 M3
3321	LIFTDUMPERCONTAINER FLAK 10 M3
3322	LIFTDUMPERCONTAINER TÄCKT 10 M3
3323	LIFTDUMPERCONTAINER LÅSBAR
3324	LIFTDUMPERCONTAINER ÖVRIG
3325	BM CONTAINER
3326	LASTVÄXLARFLAK MED SCHAKTFLAK
3327	LASTVÄXLARFLAK MED TIPPFLAK MED FÄLLBAR BAKLUCKA
3328	LASTVÄXLARFLAK MED TIPPFLAK MED FÄLLBARA SIDOLÄMMAR
3329	LASTVÄXLARFLAK MED HÖGTIPPANDE BALJA
3330	LASTVÄXLARFLAK MED RUNDFLAK ISOLERAT
3331	LASTVÄXLARFLAK MED RUNDFLAK OISOLERAT
3332	LASTVÄXLARFLAK MED RUNDFLAK ISOLERAT MED MED LOCK
3333	LASTVÄXLARFLAK MED RUNDFLAK OISOLERAT MED MED LOCK
3334	LASTVÄXLARFLAK MED RISFLAK
3335	LASTVÄXLARFLAK MED FASTFLAK
3336	LASTVÄXLARFLAK MED LIFTDUMPER

3337	LASTVÄXLARFLAK MED FLISFLAK
3338	LASTVÄXLARFLAK MED TIMMERFLAK
3339	LASTVÄXLARFLAK MED SKÅP
3340	LASTVÄXLARFLAK MED ISOLERAT SKÅP MED KYLA/VÄRME
3341	LASTVÄXLARFLAK MED SKÅP MED BAKGAVELLYFT
3342	LASTVÄXLARFLAK MED ISOLERAT SKÅP MED KYLA/VÄRME MED BAKGAVELLYFT
3343	LASTVÄXLARFLAK MED BULK
3344	LASTVÄXLARFLAK MED ISOLERAT FRYSSKÅP
3345	LASTVÄXLARFLAK MED KOMPRIMATOR
3346	LASTVÄXLARFLAK MED KOMPRIMATOR BAKLASTNING
3347	LASTVÄXLARFLAK MED BETONGROTOR
3348	LASTVÄXLARFLAK MED VATTENTANK 5 KUBIK
3349	LASTVÄXLARFLAK MED VATTENTANK 10 KUBIK
3350	LASTVÄXLARCONTAINER 10 M3 MED VIKKAPELL
3351	LASTVÄXLARCONTAINER 15 M3 MED VIKKAPELL
3352	LASTVÄXLARCONTAINER 20 M3 MED VIKKAPELL
3353	LASTVÄXLARCONTAINER 22 M3 MED VIKKAPELL
3354	LASTVÄXLARCONTAINER 30 M3 MED VIKKAPELL
3355	LASTVÄXLARCONTAINER 10 M3 MED NÄTTAK
3356	LASTVÄXLARCONTAINER 15 M3 MED NÄTTAK
3357	LASTVÄXLARCONTAINER 20 M3 MED NÄTTAK

3358	LASTVÄXLARCONTAINER 22 M3 MED NÄTTAK
3359	LASTVÄXLARCONTAINER 30 M3 MED NÄTTAK
3360	LIFTDUMPERCONTAINER 5 M3 MED NÄTTAK
3361	LIFTDUMPERCONTAINER 10 M3 MED NÄTTAK
3362	LIFTDUMPERCONTAINER 15 M3 MED NÄTTAK
9999	ÖVRIG UTRUSTNING
0000	TILLBEHÖR, TJÄNST, MASKIN, MASKINTILLBEHÖR SKALL INTE ANGES